



# Popcornmaschine

## Bedienungsanleitung Popcornmaschine

Benötigt wird noch:

- Öl
- Zucker

### Betrieb:

1. Popcornmaschine auf eine ebene Fläche stellen
2. stellen Sie sicher, dass der Edelstahltopf von hinten mit der Stromversorgung verbunden ist.
3. stellen Sie sicher, dass der Edelstahltopf rechts und links richtig in der Aufnahme hängt.
4. füllen Sie den kleinen Messbecher zu 2/3 mit neutralem Öl und geben Sie dieses in den Edelstahltopf
5. geben Sie ca einen gehäuften Teelöffel Zucker ebenfalls in den Edelstahltopf
6. Füllen Sie den großen weißen Messbecher mit Popcornmais und geben Sie diesen auch in den Topf.
7. Schließen Sie die Türen. **ACHTUNG:** die beiden Türelemente müssen gleichzeitig geschlossen werden werden, damit diese richtig schließen.
8. Schalten Sie den Topf am rechten Schalter ein.
9. Der Topf beginnt sich zu erhitzen, nach ein paar Minuten fängt das Popcorn an zu poppen und quillt aus dem Kessel heraus.
10. Wenn das Geräusch des poppens geringer wird, schalten Sie den Topf aus, öffnen Sie die Tür und schütten das Popcorn aus dem Topf indem Sie den Griff auf der rechten Seite betätigen. (Achtung der Topf ist heiß. Beim ausschütten des Topfes muss dieser ausgeschaltet sein.
11. Nun können Sie das Popcorn mit Hilfe der Schaufel aus dem Auffangbehälter entnehmen.
12. Führen Sie ggf die oberen Schritte für mehr Popcorn erneut durch.

Das Popcorn kann durch die Warmhaltefunktion (linker Schalter) warm gehalten werden.

### Reinigung:

1. Ziehen Sie den Netzstecker
2. Entfernen Sie das komplette Popcorn aus dem Gerät.
3. Lösen Sie das Netzkabel hinten am Topf durch einfaches ziehen.
4. Hängen Sie den Topf rechts und links aus und entnehmen diesen.
5. reinigen Sie den Topf mit etwas warmen Wasser. An der Innenseite der Edelstahldeckeln haftet nach den Betrieb ein Öl/Zucker-Gemisch. Dieses können Sie mit Warmen fließenden Wasser abwaschen. Achten Sie bitte darauf, dass der Topf nicht ins Wasser gelegt wird und kein Wasser unten an den Stromanschluss gelangt. Das Wasser kann hier in das innere des Topfes laufen.

### Achtung:

Das Gerät darf nur von Erwachsenen betrieben werden.  
Der Topf darf nicht ins Wasser getaucht werden, bei der Reinigung.  
Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen.  
Der Edelstahltopf ist bei Betrieb heiß. Verbrennungsgefahr.